

1 Slå på roboten



Slå på luftbryteren

Demonter myke til beskyttelsesgummen på venstre side av nøyhuset, og trykk vippebryteren til «On».



Trykk og hold inne strømknappen


Trykk og hold inne strømknappen på toppen av roboten i noen sekunder til skjermen lyser opp.



Oppgi kontopassordet ditt

Oppgi påloggingspassordet ditt og klikk på «Logg inn» for å slå på roboten.

2 Laster roboten



Manuell lademodus

Hvis ingen ladestasjon er tilgjengelig, kan du lade roboten via laderen. Når indikatoren på laderen blir grønn, er ladingen fullført.



Automatisk lademodus

Hvis en ladestasjon er tilgjengelig og slått på, går roboten automatisk tilbake til ladestasjonen når batterivånet er under 10 %.



Utfør ladekommandoen

Hvis en ladestasjon er tilgjengelig, kan du også lade roboten ved å klikke på «Lad»-ikonet på skjermen.

3 Velg modus



Velg rengjøringsmodus

Ved å bruke mellomøket til rengjøringsmodus, kan du bytte feing, støvmopping, skrubbing og støvsuging.



Konfigurer rullebørsteenheden

Åpne sidestatfangeren og trykk på den gule knappen for å fjerne rullebørsten. Konfigurer hoved- og sekundærborstene, avhengig av rengjøringsmodusen.



Konfigurer skittenvannsbeholderen

Åpne dekslet på roboten, konfigurert støvbeholderen (inkludert støvsugeren) og skittenvannsbeholderen og pumpeleie vann.

Rengjøringsmodus Konfigurasjonstabell for

● Obligatorisk ● Valgfritt - Ikke slått

Modus	Sidebørste	Hovedbørste	Sekundær børste	Støvbeholder	Luftfilter	Støvbeholder	Skittenvannsbeholder	Rentvannsbeholder	Nal
Feing	●	●	Pelsbørste	●	●	●	●	●	●
Støvmopping	●	●	Klubborste	●	●	●	●	●	●
Skrubbing	●	●	Pelsbørste	●	●	-	-	Pumpeleie vann	●
Støvsuging	●	●	Pels/teyborste	●	●	●	-	-	●

4 Finn roboten



Flytt roboten til driftsområdet

Klikk på driftsmodusikonet på skjermen for å til «Bevegelse»-modus og flytt roboten til området som skal rengjøres.



Velg posisjonskartet

Klikk på posisjonsikonet i øvre venstre hjørne av skjermen for å velge kartet hvor det gjeldende området seg.



Hjelp roboten med å lokalisere

Zoom, dra eller roter på popup-siden for å få punktstøybiletet til å samsvare med driftkartet.

5 Still inn rengjøring



Gå til innstillingssiden

Hvis du ikke har et rengjøringsmodus, kan du gå til siden med «Rengjøringsinnstillinger» ved å klikke på «Instillinger».



Velg rengjøringsstype

På siden med «Rengjøringsinnstillinger» klikker du på typen rengjøringsoppgaver som skal spisses.



Juster rengjøringsinnstillingen


Juster parameteren som trykk, sugintensitet, hastighet og vannvolum. Etter å ha gjort det, velger du lagre når du går ut av siden.

6 Start operasjonen



Velg automatisk drift

Hvis du trenger å kjøre automatisk drift, klikker du på driftsmodusikonet i øvre høyre hjørne av skjermen for å bytte til automatisk driftsmodus.



Velg oppgavekartet

Klikk på oppgaveikonet i øvre venstre hjørne av skjermen for å velge oppgaveområdet som trenger rengjøring.



Start den automatiske driften

Klikk på startknappen på midten av skjermen for å være roboten om å arbeide.

7 Bråstopp for å unngå risiko




Trykk på nødstopknappen

Ved uønskede hendelser under automatisk drift, trykker du på nødstopknappen på robotens toppdekselet for å stoppe umiddelbart.



Slipp nødstoppen

Trykk på nødstopknappen igjen eller vent i 30 sekunder. Da frigjøres nødstoppen for roboten og oppgaven fortsetter.



Avbryt nødstopp-tilbakestillingen

Hvis du klikker på avbryt-tilbakestillingknappen på skjermen i en nødsituasjon, holder roboten seg på sin nåværende posisjon i lang tid.

8 Rengjør enheten



Rengjør sidebørsteenheden

Åpne venstre sidestatfanger, hold i roten av sidebørsten og trekk ned for å fjerne til. Fjern rusk som er flettet i sidebørsten.



Rengjør rullebørsteenheden

Fjern pels- eller teyborsten fra rullebørsteenheden. Fjern rusk som er flettet inn på bæreren og skyll teyborsten med lue vann.



Rengjør støvbeholderenheten

Åpne høyre sidestatfanger og trykk på den gule knappen for å trekke den ut. Tøm støppet inne i støvbeholderen.

9 Tøm skittenvannet



Fjern skittenvannsbeholderen

Fjern alle enhetene skittenvannsbeholderen fra.



Rengjør filteret på skittenvannsbeholderen

Åpne dekslet til skittenvannsbeholderen, fjern filteret fra det og kast rusket i avfallskurven.



Tøm ut skittenvannet fra skittenvannsbeholderen

Tøm skittenvannsbeholderen og tøm den med lue vann (du kan fjerne smuss inne i beholderen med en børste), plasser beholderen inn i roboten.

10 Rengjør utsiden



Rengjør robotens utside

Trykk av utsiden av roboten med en fuktet klut som er vridt. Ved å gjøre det, unngår du kontakt med noen sensorkomponenter.



Rengjør sensorkomponentene

Trykk av sensorkomponentene (som kamera, LIDAR og sensor) og skjermen med en ren, myk klut.



Rengjør ladestasjonens utsiden

Slå av ladestasjonen og trykk av utsiden med en våt klut som er vridt. Når du tørker av utsiden, må du unngå kontakt med ladeelektrodene.

11 Slå av og oppbevar



Trykk og hold inne strømknappen

Trykk og hold inne strømknappen på toppen av roboten i noen sekunder til skjermen slås av.



Slå av luftbryteren

Hvis roboten skal lagres over lengre tid, demonterer du luftbryteren på venstre side av nøyhuset og trykker vippebryteren til «Off».



Tøm rentvannet fullstendig

Hvis roboten skal lagres over lengre tid, vri du den manuelle bryteren inne i nøyhuset til vertikal posisjon og tømmer ut rentvannet fra i maskinkroppen.