


Frekvens:
 Etter bruk

Sjekkliste:

- All smuss og matrester er fjernet
- Overflate er ren, tørr og fettfri
- Ingen sprutemerker på gulv, vegger eller inventar.
- Avløpsrister og sluker klar for bruk

Utstyr:

- Klorent
- Screen
- Bøtte
- Klut
- Tørkepapir

Doseringsystem:
Klorent:

1 pump (1 dosering=25ml)
pr 0,75 L til 1L flaske

2 Pump (1 dosering=25ml)
pr 5 L vann

Screen:

1 pump (1 dosering=25ml)
pr 0,75 L til 1L flaske

2 Pump (1 dosering=25ml)
pr 5 L vann

Screen Spray:

Ferdigblandet 0,75 L flaske

Røff Avløpsåpner:

Delvis tette rør, bruk 0,5 L
Tette rør, bruk 1 L

Oppdrag/hensikt:

Å fjerne alle fettrester og matrester.

Rengjøring:


1. Fjern rister som ligger over avløpene.



2. Fjern matrester og annet smuss som ligger i renne/avløpsfilter.



3. Skur med langkost/skurekost for en mekanisk berøring ved å bruke Klorent.



4. Spyl med rent vann fra slange eller bøtte.
Skyll og tørk filtre og rister monter så sammen.

Desinfisering:


1. Påfør Screen. La det virke i minst 5 minutter.



2. Skyll med rent vann.



3. Tørk over avløpsfilter og renne.

Avløpsåpner:


1. Doser anbefalt mengde Røff Avløpsåpner i avløp.



2. Vent i ca 30 min.



3. Spyl med rent vann.



#11035



#11009



#11010



#11028



#11086