

# Avtrekksvifter og filter


**Frekvens:**  
Periodisk

**Sjekkliste:**

- All smuss og matrester er fjernet
- Overflate er ren, tørr og fettfri
- Ingen sprutemerker på gulv, vegger eller inventar.
- Vifter/ventilasjon klar for bruk

**Utstyr:**

- Ovenforce Spray
- Ovencleaner
- Granit S
- Håndbørste eller Pad
- Sprayer
- Tørkepapir

**Doseringsystem:**
**Ovencleaner:**  
Konsentrert


**Granit S Spray Grill & Ovnrens:**  
Ferdigblandet 1 L flaske

**Ovenforce Spray:**  
Ferdigblandet 0,75 L flaske

**Oppdrag/hensikt:**

Å rense avtrekksviftene og filterene grundig.

**Rengjøring:**

**1. Påfør konsentrert Ovencleaner/Ovenforce Spray/Granit S og la det virke i 10-30 minutter. Påfør mer produkt dersom det tørker ut.**

**2. Vask med håndbørste eller pad.**

**3. Skyll med rent vann. Tørk av. La lufttørke.**
**Tips!** Åpne dører og vinduer for skikkelig ventilering.

Kontroller at: Alle flater er rene og fri for fett. Vær spesielt nøye i hjørnene.

**Sikkerhet:**


Etsende. Ved sprut bruk vernebriller



#11017



#11069



#21095